

コインランドリー店の復旧に関する安全上の重要なお願いについて

平素は当社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

今月に発生しました熊本地震により被災された皆様に際し心よりお見舞い申し上げます。また一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。

このたび地震の揺れが大きかった地域でも、徐々にインフラの復旧が進み営業再開のできるコインランドリー店があるかと思えます。ガスを使用しているコインランドリー機器(洗濯乾燥機、乾燥機)の再稼働においては充分にご注意頂きますよう、よろしくお祈り申し上げます。

記

【注意事項】

コインランドリー機器の外観に問題が無いように見えても、強い揺れにより、設備や内部のガス配管に緩み、歪、亀裂、はずれなどが発生している可能性が想定され、そのまま機器を稼働させた場合、大きな事故に繋がる場合がありますので、下記の点に注意し、ガス漏れがないことや排気に問題ないことを確認してからコインランドリー機器を再稼働して頂けますようよろしくお願い申し上げます。

1. まず、バックヤード側の各コインランドリー機器のガスの元栓が閉まっていることを確認して下さい。
2. バックヤード側の、ガス漏れ警報器の電源が入っていることを確認して下さい。
3. コインランドリー機器にガス配管が正しく接続されているかを確認して下さい。
 - 1) ガス配管に破損、亀裂、はずれなどが無いことを確認して下さい。
4. 排気筒に折れ、曲がり、亀裂、はずれが無いことを確認して下さい。
 - 1) 排気が店内やバックヤード内に充満すると、一酸化炭素中毒を起こす可能性があり、最悪の場合、死亡者が出る可能性があります。
 - 2) 排気筒が機器からはずれている場合は、絶対に機器を稼働させないで下さい。
5. 上記の記載の安全を確認した後、ガスの元栓を開けて下さい。
6. 異臭(ガスの臭い)がしないことを確認して下さい。
 - 1) ガスが微小に漏れている場合は、ガスはガスメーター側の安全装置により遮断されます。
 - 2) 上記の安全装置がたびたび作動する場合は、ガス漏れが発生しておりますので、元栓を閉めてガス業者または販売店に連絡して下さい。
7. 停電時の対処方法について、別紙の「コインランドリー機器における停電時の対処方法について」をご参照下さい。

※別紙

コインランドリー機器における停電時の対処方法について

コインランドリー機器

※エラー表示を確認し安全をご確認の上、下記操作を行ってください。

機種	型式	対応方法	
コイン式洗濯機	CW-***	停電時	①運転中に停電になると運転が停止します。 ②停電中はドアがロックされたままです。(CTは除く)
コイン式洗濯乾燥機	SK-*** SKT-*** SF-***		
コイン式乾燥機	CT-14*G CT-14*W CT-25*G	停電復帰後	本体に通電されると、再度運転を工程の続きから行います。
	CT-150G CT-250G	停電時	運転中に停電になると運転が停止します。
		停電復帰後	①エラー表示されます。 ②アッパーパネルを開き、「ストップ」「リセット」ボタンを押してください。
	CT-140W	停電時	運転中に停電になると運転が停止します。
コイン式ふとん洗濯機	CFW-320	停電時	運転中に停電になると運転が停止します。
		停電復帰後	アッパーパネルを開き、「ストップ」「リセット」ボタンを押してください。
コイン式ふとん乾燥機	CFR-320 CFR-321G	停電時	運転中に停電になると運転が停止し、リセット状態になります。
		停電復帰後	エラーの有無を確認して、再度運転をスタートしてください。
コインランドリー用 オプション機器	ハローコールシステム TOSネットシステム	停電時	運転中に停電になると、運転が停止します(不通状態)。
		停電復帰後	本体に通電されると運転します。 確認方法: ハローコールは電話をかけてみて繋がっているかどうかの確認。 不通だった場合は1号機の電源をOFFにし、再度電源ONにする。 TOSネットシステムはインターネットまたは携帯からアクセスし、 閲覧できるか確認。 閲覧できなかった場合は、コントローラー電源OFFし、再度電源ONする。

以上