

## コインランドリー機器における停電時の対処方法

機種	型式	対応方法	
コイン式洗濯機	CW-***	停電時	①運転中に停電すると運転が停止します。 ②停電中はドアがロックされたままになります(CTを除く)
コイン式洗濯乾燥機	SK-*** SKT-*** SF-***		
コイン式乾燥機	CT-14*G CT-14*W CT-25*G	停電復帰後	本体に通電されると続きの工程から運転を再開します
	CT-150G	停電時	運転中に停電すると運転が停止します。
	CT-250G	停電復帰後	①エラーを表示します ②アッパーパネルを開き『ストップ』『リセット』ボタンを押してください。
	CT-140W	停電時	運転中に停電すると運転が停止します。
		停電復帰後	ケース1 ①5分後にリセット状態になります。 ②動作中だったドラムを『上下ボタン』で選択し、スタートボタンを押してください。 ケース2 ①一時停止状態になります。 ②スタートボタンを押すと、再スタートします。
	コイン式布団洗濯機	CFW-320	停電時 停電復帰後
コイン式布団乾燥機	CFR-320 CFR-321G	停電時 停電復帰後	運転中に停電すると運転が停止し、リセット状態になります。 エラーの有無を確認して再スタートしてください。
コインランドリー用 オプション機器	ハローコールシステム TOSネットシステム 集中精算機	停電時 停電復帰後	運転中に停電すると、運転が停止します(不通状態) 本体に通電されると復旧します。 確認方法: ハローコールは電話を掛けて繋がっているか確認する。 不通だった場合、1号機の電源をOFFにし、再度電源ONする。 TOSネットはインターネット、携帯からアクセスし閲覧できるか確認する。 閲覧できない場合、コントローラー電源をOFFにし、再度電源ONする。 集中精算機が使えない場合には再起動する。