

コインランドリー機器における停電時の対処方法

| 機種 | 型式 | 対応方法 | |
|------------------|--------------------------------------|-------|--|
| コイン式洗濯機 | CW-*** | 停電時 | ①運転中に停電すると運転が停止します。 ②停電中はドアがロックされたままになります(CTを除く) |
| | SK-*** SKT-*** | | |
| コイン式洗濯乾燥機 | SF-*** | 停電復帰後 | 本体に通電されると続きの工程から運転を再開します |
| | FDG-*** | | |
| 敷きふとん専用ガス乾燥機 | CT-14*G | 停電時 | 運転中に停電すると運転が停止します。 |
| | CT-14*W | | |
| コイン式乾燥機 | CT-25*G | 停電復帰後 | ①エラーを表示します ②アッパーパネルを開き『ストップ』『リセット』ボタンを押してください。 |
| | CT-150G | | |
| | CT-250G | 停電時 | 運転中に停電すると運転が停止します。 ケース1 ①5分後にリセット状態になります。 ②動作中だったドラムを『上下ボタン』で選択し、スタートボタンを押してください。 ケース2 ①一時停止状態になります。 ②スタートボタンを押すと、再スタートします。 |
| | CT-140W | | |
| コイン式布団洗濯機 | CFW-320 | 停電時 | 運転中に停電すると運転が停止します。 |
| | | 停電復帰後 | アッパーパネルを開き『ストップ』『リセット』ボタンを押してください。 |
| コイン式布団乾燥機 | CFR-320 | 停電時 | 運転中に停電すると運転が停止し、リセット状態になります。 |
| | CFR-321G | 停電復帰後 | エラーの有無を確認して再スタートしてください。 |
| コインランドリー用オプション機器 | ハローコールシステム TOSネットシステム 集中精算システム | 停電時 | 運転中に停電すると、運転が停止します(不通状態) |
| | | 停電復帰後 | 本体に通電されると復旧します。 確認方法： ハローコールは電話を掛けて繋がっているか確認する。 不通だった場合、1号機の電源をOFFにし、再度電源ONする。 TOSネットはインターネット、携帯からアクセスし閲覧できるか確認する。 閲覧できない場合、コントローラー電源をOFFにし、再度電源ONする。 集中精算機が使えない場合には再起動する。 |